



MANUEL DE L'UTILISATEUR



**POWER
BREEZER™**

Ce manuel couvre
les modèles suivants:

PB20-C-00-B-CE/EMI

PB20-C-00-B

PB10-C-00-B

Firmware v3.4

Le Power Breezer est un appareil industriel robuste conçu pour créer des environnements frais, confortables et sécuritaires au point de vue thermique. Fondé sur un moteur à turbine haute technologie et sans filtre, cet appareil vous permet de rafraîchir efficacement de grands espaces avec le mode d'air propre sans moisissure. Pour profiter au maximum du Power Breezer, vous devez vous familiariser avec ces caractéristiques et ses fonctions décrites dans ce manuel.

TABLE DES MATIÈRES


A.	AVERTISSEMENTS	31
I.	COMPOSANTS CLÉS	32
II.	INSTALLATION	34
	1. Montage de la tête du ventilateur:	34
	2. Branchements de la tête de ventilateur:	36
	3. Utiliser la bonne prise électrique:	38
	4. Ajouter de l'eau au réservoir:	39
III.	FONCTIONNEMENT	40
	1. Panneau de commande – Boutons:	40
	2. Mettre l'unité en marche:	40
	3. Ajuster le niveau de pulvérisation:	41
	4. Panneau de commande – Fonction de verrouillage:	41
	5. Panneau de commande – Fonction de mémoire:	42
	6. Panneau de commande – Atténuation/augmentation luminosité des voyants à DEL:	42
IV.	DÉSASSEMBLAGE	43
	1. Débranchement des conduites:	44
	2. Démontage de la tête de ventilateur :	45
V.	TRANSPORT DE L'UNITÉ	47
VI.	ENTRETIEN DE L'UNITÉ	48
	1. Nettoyage de la pompe à eau:	48
	2. Nettoyage du système d'eau:	49
	3. Entretien du réservoir d'eau:	50
	4. Entretien de la tête de ventilateur et du moteur:	51
	5. Trucs et conseils additionnels:	51
VII.	DÉPANNAGE	52
VIII.	GARANTIE	53
IX.	COORDONNÉES	54
X.	ACCESSOIRES DISPONIBLES	55

A. AVERTISSEMENTS


- L'utilisation de cette unité doit être conforme à celle indiquée dans ce manuel.
- En cas de questions sur son utilisation, veuillez communiquer avec Power Breezer.
1-844-233-5673 | customerservice@powerbreezer.com
- N'utiliser l'unité qu'avec une prise électrique munie d'un disjoncteur différentiel de mise à la terre. (Voir page 38)
- Éviter d'utiliser une rallonge électrique.
- Ne pas laisser la prise être mouillée. Ne pas brancher avec les mains mouillées. Faire ainsi comporte un risque de décharge électrique.
- Ne pas modifier la prise d'aucune façon.
- Si le cordon est endommagé, ne pas tenter de le réparer soi-même.
- Communiquer avec le service à la clientèle de Power Breezer pour obtenir de l'aide.
1-844-233-5673 | customerservice@powerbreezer.com
- Éteindre et débrancher l'unité avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau.
- Éteindre et débrancher l'unité avant de la déplacer.
- Éteindre et débrancher l'unité avant de la nettoyer.
- Toujours débrancher l'unité en tirant sur la fiche, jamais sur le cordon.
- Ne pas glisser les doigts ou d'autres objets dans la tête de ventilateur, cela peut causer des blessures corporelles.
- Les enfants peuvent tomber dans un réservoir d'eau ouvert et se noyer, même dans une petite quantité d'eau.
- Garder les enfants à distance du réservoir. Garder le couvercle du réservoir en place en tout temps.
- Superviser étroitement les enfants et les animaux de compagnie à proximité de l'unité lorsqu'elle est en marche. Ne jamais laisser l'unité sans surveillance.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'unité.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans supervision.
- Ne pas laisser de personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, utiliser l'unité, à moins d'être supervisées ou d'avoir reçu des instructions.
- Cette unité peut être utilisée par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant ni l'expérience ni la connaissance, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire de l'unité et comprennent les possibles dangers.
- Utiliser son jugement lors de l'utilisation de l'unité. Rester loin des pièces mobiles et n'utiliser que de l'eau potable.
- Une mauvaise installation ou tourner manuellement la tête du ventilateur présente un risque de renversement. (Voir page 36)
- Si l'unité est endommagée ou fonctionne mal, ne pas essayer de réparer l'unité. Le cas échéant, la garantie sera annulée. Communiquer avec le service à la clientèle de Power Breezer pour obtenir de l'aide pour la réparation.
1-844-233-5673 | customerservice@powerbreezer.com
- Ne pas laisser de personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, utiliser l'appareil, à moins d'être supervisées ou d'avoir reçu des instructions ou l'équivalent.
- Cette unité peut servir comme ventilateur dans des climats tropicaux.
- Cette unité convient à une utilisation extérieure.
- Cette unité est prévue pour une utilisation industrielle.
- Cette unité est homologuée IP24.
- Ne pas jeter ce manuel de l'utilisateur, le garder comme référence.

I. COMPOSANTS CLÉS


Vue avant




Vue arrière




Panneau de commande



Vue de rangement



Vue du réservoir



II. INSTALLATION

1. Montage de la tête du ventilateur:




Pour installer le Power Breezer, il faut:

- 2 personnes
- Une prise c.a. (110 ou 220 V)
- Un accès à l'eau pour remplir le réservoir

Ne pas oublier:


- Lever la **tête du ventilateur** uniquement que par la coquille noire extérieure du haut et du bas.
- **Ne jamais** la lever à partir des gardes du ventilateur ou du disque en métal.
- **Selon le modèle, le ventilateur pèse entre 29.5 et 41 kg environ (65 et 90 lb environ).**



1a. Avant de commencer, s'assurer de bloquer chacune des **roulettes arrières** en appuyant sur les freins pour les placer sur **VERROUILLÉ**.

1b. Décrocher les **attaches du couvercle** (4) et retirer ce dernier.

1c. Retirer le **capuchon antipoussière** de la **tige de support de la tête du ventilateur**.



2a. Pour lever la **tête du ventilateur** et la sortir du **réservoir**, chaque personne doit se tenir de chaque côté du Power Breezer.


2b. Chaque personne doit tenir la tête du ventilateur par les **sangles**, comme montré.

3a




3a. Lever la **tête du ventilateur** à la verticale pour la sortir du **réservoir**. La déposer soigneusement sur le **bord du réservoir** à l'opposé de la **tige du support de tête de ventilateur**, comme montré.

3b




3b. Ajuster la prise pour que chaque personne ait une main sur une **sangle** et une main à la **base de la tête du ventilateur**.

3c




3c. Encore une fois, lever la **tête du ventilateur** et l'aligner sur sa **tige de support**. Tourner la **tête du ventilateur** jusqu'à ce qu'elle soit engagée dans la tige.



Une fois installé, l'**atomiseur** (disque métallique) sera du côté du **réservoir**, l'air sera soufflé par-dessus le **réservoir** lorsque l'unité est en marche.




AVERTISSEMENT DE DANGER DE RENVERSEMENT




Ne **JAMAIS** installer ou tourner la tête de ventilateur de manière à ce qu'elle soit dirigée vers l'arrière du **réservoir**. Faire ainsi peut rendre l'unité instable et pourrait se renverser.

2. Branchements de la tête de ventilateur:




Insérer le **connecteur de la tête du ventilateur** dans la tête. Veiller à ce que l'extrémité femelle du connecteur soit alignée sur le connecteur mâle et les serrer ensemble.


- Veiller à bien aligner les filets des connecteurs avant de les serrer. **Ne pas** briser les filets des connecteurs.
- Serrer fermement à la main pour éviter les dommages par l'eau.




Retirer le **boyau d'entrée d'eau** du devant du **réservoir**.



Insérer le **boyau d'entrée d'eau** dans le **raccord de la cloison**.
Veiller à bien rendre étanche le raccordement.



Insérer le **boyau du drain** dans le trou à l'avant sur le dessus du **réservoir**, là où le **boyau d'entrée d'eau** vient d'être retiré. Le **boyau du drain de l'atomiseur** ne doit pas être sous le niveau d'eau.




Une fois assemblé, le **boyau du drain de l'atomiseur** doit être souple, mais pas trop détendu de manière à ce que de l'eau remonte dans le boyau.

3. Utiliser la bonne prise électrique:

Courant électrique de 110 ou 220 V requis.


Aux fins de sécurité, ne brancher l'unité que dans une prise munie d'un disjoncteur différentiel de mise à la terre.

NE PAS la brancher dans une prise standard sans disjoncteur différentiel de mise à la terre.




REMARQUE: Une prise sous tension peut être vérifiée lorsque le Power Breezer y est branché et éteint en appuyant sur les boutons d'eau ou d'oscillation. Les voyants à DEL seront atténués lorsque l'on appuie sur l'un de ces deux boutons.


4. Ajouter de l'eau au réservoir:



Ne jamais dépasser la ligne du **niveau maximal pour le remplissage**, comme montré. Si le réservoir est rempli passé ce niveau, des fuites d'eau peuvent couler du réservoir et causer des dangers autour de l'unité.




Le **robinet d'eau** peut être réglé pour offrir un rendement optimal selon le climat. Pour le régler, suivre les étapes à la page suivante.



Une fois le réservoir rempli au niveau souhaité, et le robinet d'eau réglé (voir la section Réglage du niveau de pulvérisation), replacer le **covercle** sur le réservoir et fixer **toutes les attaches** (4).

III. FONCTIONNEMENT


1. Panneau de commande – Boutons:




2. Mettre l'unité en marche:

- 1a. Appuyer sur le **bouton d'alimentation**  et le **maintenir enfoncé pendant une seconde**. Le **voyant DEL du bouton d'alimentation** s'allumera et les lames du ventilateur commenceront à tourner lentement pour indiquer que l'unité est allumée.
- 1b. Appuyer sur le **bouton de vitesse du ventilateur**  pour augmenter sa vitesse. Régler la vitesse du ventilateur en appuyant sur  ou sur  pour augmenter la vitesse progressivement (12 pas) ou appuyer sur  ou  et le maintenir enfoncé pour un réglage plus rapide.
- 1c. Appuyer sur le **bouton d'oscillation**  une fois pour activer cette fonction.
- 1d. Appuyer sur le **bouton d'atomiseur**  une fois pour activer cette fonction.

3. Ajuster le niveau de pulvérisation:



- 1a. Appuyer sur le **bouton d'alimentation**  et le **maintenir enfoncé pendant une seconde** si l'unité n'est pas déjà en marche.
- 1b. Régler la **vitesse du ventilateur** au niveau souhaité.
- 1c. Localiser le **robinet d'eau**. Il se trouve à l'intérieur du réservoir vers l'arrière du réservoir.
- 1d. Commencer par garder le **robinet d'eau fermé**, à la position 6 h, comme montré.
- 1e. Démarrer l'atomiseur en appuyant une fois sur le **bouton d'atomiseur** .



- 2a. Ouvrir le **robinet** légèrement et vérifier la distance de la pulvérisation. Il y aura un court délai avant le début de la pulvérisation.
- 2b. Si la pulvérisation est puissante à 2 m de distance, alors le réglage de l'humidité est trop élevé pour les conditions. Pour réduire la pulvérisation, tourner le **robinet** vers la position 6 h. Les réglages d'humidité optimaux peuvent également être faits selon ses préférences personnelles.

4. Panneau de commande – Fonction de verrouillage:

Pour **activer la fonction de verrouillage**, appuyer sur les boutons de **vitesse du ventilateur**  et  et les maintenir enfoncés **pendant 5 secondes**.

Cette action verrouillera : l'oscillation, l'atomiseur et la vitesse du ventilateur.

Le **bouton d'alimentation**  sera toujours accessible.

Pour le **déverrouillage**, appuyer sur les boutons de **vitesse du ventilateur**  et  et les maintenir enfoncés **pendant 5 secondes**.

5. Panneau de commande – Fonction de mémoire:

Le panneau de commande du Power Breezer est muni d'une fonction de mémoire.

Lorsqu'il est éteint ou débranché, les réglages de la dernière utilisation seront mémorisés.

Lorsqu'il est rallumé, il recommencera avec les mêmes réglages d'oscillation, d'atomiseur et de vitesse de ventilateur.

6. Panneau de commande – Atténuation/augmentation luminosité des voyants à DEL:

Le Power Breezer est muni d'une fonction d'atténuation/augmentation de la luminosité des témoins à DEL du panneau de commande:

- Pour **atténuer/augmenter** la luminosité des témoins à DEL du panneau de commande:
 - Appuyer sur le **bouton de l'atomiseur**  et le maintenir **enfoncé une seconde puis le relâcher**.
 - Le témoin à DEL du **bouton de l'atomiseur**  clignotera pour indiquer que la fonction d'atténuation/augmentation a été amorcée.
 - Pour **atténuer**, appuyer de façon répétée sur le **bouton de vitesse du ventilateur**  jusqu'à ce que les témoins à DEL soient **atténués** au niveau souhaité.
 - **REMARQUE:** Le niveau le plus bas de cette fonction éteindra les témoins à DEL.
 - Pour **augmenter la luminosité**, appuyer de façon répétée sur le **bouton de vitesse du ventilateur**  jusqu'à ce que la **luminosité soit augmentée** au niveau souhaité.
 - Appuyer sur le **bouton d'atomiseur**  **une fois pour quitter** la fonction d'atténuation/augmentation. Les réglages actuels sont configurés et enregistrés.

REMARQUE: Si l'unité est débranchée, la luminosité du panneau de commande est mémorisée.

IV. DÉSASSEMBLAGE




Pour désassembler le Power Breezer, il faut:

- 2 personnes


Ne pas oublier:

- Soulever la **tête du ventilateur** uniquement qu'en tenant la coquille extérieure noire du haut et du bas.
- Ne **jamais** la soulever à partir des gardes du ventilateur ou du disque en métal.
- **Selon le modèle, le ventilateur pèse entre 29,5 et 41 kg environ (65 et 90 lb environ).**



1a. Débrancher le **cordon électrique**.

1b. S'assurer de bloquer chacune des **roulettes arrière** en appuyant sur les freins pour les placer sur **VERROUILLÉ**.




Vider le réservoir:


Selon le volume d'eau à vider, il est possible de déplacer le Power Breezer dans un endroit convenable avant de le vider.

Ouvrir le **bouchon du drain** en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le vider entièrement.


1. Débranchement des conduites:




Débrancher le **connecteur d'alimentation de la tête du ventilateur** du **raccord sur la cloison**.



Débrancher le **boyau du drain de l'atomiseur** du trou dans le haut à l'avant du **réservoir**.




Appuyer sur le **raccord de la cloison** d'une main tout en tirant sur le **boyau d'entrée d'eau** de l'autre pour le retirer.




Ranger le **boyau d'entrée d'eau** dans le trou du haut à l'avant du **réservoir**, où le boyau du drain de l'atomiseur vient d'être retiré.

2. Démontage de la tête de ventilateur:



Décrocher les **attaches du couvercle** (4) et retirer ce dernier. S'assurer que les **roulettes arrière** sont **verrouillées**.




2a. Lever la **tête du ventilateur** à la verticale pour la sortir de la **tige du support de tête**.




2b. La déposer soigneusement sur le **bord du réservoir** à l'opposé de la **tige du support de tête** de ventilateur, comme montré.

Ajuster sa prise pour tenir la **tête du ventilateur** par les **4 sangles**.



2c. Glisser soigneusement la **t  te du ventilateur** dans le **r  servoir**.



Replacer le **couverture** sur le **r  servoir** et fixer toutes les **attaches**.





Lors du d  placement de l'unit  , s'assurer d'utiliser les **poign  es de transport** et **non la tige de support de t  te**.

V. TRANSPORT DE L'UNITÉ

Il est recommandé d'utiliser les amarres lors du transport du Power Breezer pour limiter les mouvements et prévenir les dommages.

Pour le rangement à long terme, s'assurer que le réservoir est complètement sec. S'il n'est pas sec, on peut utiliser le ventilateur pour sécher le réservoir.

- Avec la tête de ventilateur dans le réservoir, rebrancher le connecteur d'alimentation et allumer le ventilateur à vitesse moyenne. Il faudra environ **10 minutes** pour sécher le réservoir.




Fixer l'unité en l'entourant avec une sangle en suivant les rainures du réservoir.

VI. ENTRETIEN DE L'UNITÉ

Pour obtenir une durée de vie et un rendement optimaux du Power Breezer, il est recommandé de faire l'entretien de l'unité aux **30 jours** et **avant de le ranger pour des périodes prolongées**

1. Nettoyage de la pompe à eau:


Il est important de nettoyer la pompe à eau. Les pompes sales continueront de fonctionner à sec si elles ne sont pas entretenues, même si elles sont munies d'un système de coupure automatique.




1a. Retirer le couvercle arrière en tirant.

1b. Nettoyer les capteurs avec une brosse et de l'eau, utiliser un savon doux au besoin.


Faire cet entretien chaque semaine.




Tirer sur le couvercle avant pour le retirer.




Retirer l'anneau de blocage en le tournant ans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Tirer sur le couvercle de la turbine pour le retirer.



Retirer l'assemblage de la turbine et le nettoyer avec de l'eau et du savon.



Rassembler la pompe à eau.

2. Nettoyage du système d'eau:

Pour un rendement optimal du système d'eau, il est recommandé de faire un entretien tous les mois.

AVERTISSEMENT: Une fois le processus de nettoyage enclenché, il faut suivre toutes les étapes, y compris le rinçage pour éviter d'atomiser la solution de nettoyage et de la souffler hors de l'unité.

1. Suivant les directives de sécurité du fabricant du produit détartrant, remplir un seau avec de l'eau pour y diluer le produit pour éliminer la chaux et le calcium selon les recommandations du fabricant du produit de détartrage. Remplir le seau suffisamment pour submerger entièrement la pompe à eau.
2. Placer le seau dans le réservoir et placer la pompe dans le seau avec le mélange. Placer le tube du drain de manière à ce qu'il se vide dans le seau.
3. Veiller à ce que la valve de l'atomiseur soit totalement ouverte, en ligne avec la tuyauterie.
4. **Mettre en marche**  l'unité.
5. Appuyer sur les **boutons atomiseur et oscillation**   en même temps et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes. La machine passera immédiatement en mode nettoyage et l'eau devrait commencer à circuler, mais le ventilateur, l'atomiseur et l'oscillation resteront **DÉSACTIVÉS**. Le voyant DEL de l'atomiseur et de l'oscillation sera **ALLUMÉ**, indiquant le mode de nettoyage.

6. Laisser le mode de nettoyage en marche pendant environ 15 minutes.

7. **Éteindre**  l'unité.

8. Disposer de la solution de produit pour éliminer la chaux et le calcium en suivant les recommandations du fabricant du produit de détartrage. Remplacer le mélange de nettoyage par de l'eau propre et répéter les étapes 2 à 6 ci-dessus pour rincer le système à l'eau propre.

AVERTISSEMENT: Omettre de rincer le système avec de l'eau propre fera en sorte qu'une partie de la solution de nettoyage sera atomisée et soufflée par l'unité pendant son utilisation.

9. **IMPORTANT:** Après avoir rincé et éteint l'unité, **la DÉBRANCHER et attendre 10 secondes. Il s'agit de la SEULE façon de quitter le mode nettoyage.**


AVERTISSEMENT: Lorsqu'une unité est en mode nettoyage, la rincer avec de l'eau propre (retourner à l'étape 7) avant de l'utiliser.

3. Entretien du réservoir d'eau:

- L'unité du Power Breezer a été conçue pour être nettoyée facilement.
- Vider le réservoir une fois par semaine et le laisser sécher pendant la nuit.
- Si l'intérieur du réservoir devient glissant ou visqueux au toucher, le vider. On peut également nettoyer le réservoir en mettant quelques gouttes de savon liquide dans de l'eau et en brossant l'intérieur du réservoir avec cette solution. Rincer le réservoir avec un boyau d'arrosage; puis ouvrir le drain au bas du réservoir et laisser le couvercle soulevé pour le laisser sécher à l'air.
- Si de la moisissure se forme, on peut rincer le système en y insérant un peu de javellisant (en faisant marcher le Power Breezer). Après ce traitement, vider et rincer le réservoir avec de l'eau propre et le laisser sécher à l'air.



4. Entretien de la tête de ventilateur et du moteur:



Si des débris ou de la poussière s'accumule dans la tête de l'unité, nettoyer l'unité avec un boyau d'arrosage.

Rincer à partir du devant de la tête du ventilateur. Utiliser un linge propre pour l'essuyer.

Éviter de vaporiser de l'eau directement dans l'évent.

5. Trucs et conseils additionnels:

Ne pas oublier, bien que le Power Breezer est robuste et durable, il faut le manipuler avec un certain niveau de soin. Une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de l'unité annulera la garantie.

- Lors du transport de l'unité, s'assurer qu'il est gardé en position debout et bien attaché. Ne pas oublier qu'il est sur des roulettes!
- Lors du transport sur de longues distances, démonter le Power Breezer et ranger la tête dans le réservoir pour éviter de l'endommager.
- Ne JAMAIS déplacer le Power Breezer en le tenant par la tête du ventilateur. Cela pourrait endommager l'unité, et il est également bien plus difficile de la déplacer par la tête que par le corps.
- Ne JAMAIS tourner manuellement la tête, faire ainsi peut endommager le mécanisme de rotation. Toujours utiliser les commandes pour tourner la tête.
- Pour éteindre correctement le Power Breezer pendant qu'il tourne, il faut en premier arrêter l'oscillation, puis éteindre l'unité.
- Toujours vider le réservoir après chaque utilisation.

VII. DÉPANNAGE

Il faut premièrement s'assurer que les étapes d'installation ont été suivies
(Voir Page 34)

L'atomiseur de se vide pas correctement:

- Régler le boyau du drain pour s'assurer que la courbe du boyau est en pente vers le bas dans le réservoir. Le boyau du drain ne doit pas être dans un angle trop étroit et il ne doit pas d'égoutter trop rapidement, car cela pourrait causer un retour dans le boyau. De plus, il faut s'assurer que le boyau du drain n'est pas submergé sous la ligne d'eau du réservoir.

Le disque de l'atomiseur tourne, mais il n'y a pas d'eau:

- Premièrement, il faut vérifier que la pompe à eau fonctionne. (Voir Page 48)
- Si l'eau ne coule pas, vérifier le raccordement en retirant le **boyau d'entrée d'eau du raccord de la cloison** de la tête du ventilateur. S'assurer que l'eau s'écoule à cette extrémité; si l'eau ne s'écoule pas, il faut alors vérifier si les tubes sont bloqués. (Voir Page 44, Image 3)
- Si l'eau s'écoule, mais que l'eau n'est pas pompée, il s'agit d'un problème mécanique. Vérifier ce qui suit:
 - Vérifier que le robinet d'eau est ouvert. (Voir Page 39, Image 2)
 - Vérifier que le tube est raccordé à la pompe.
 - Verify that the pump is clean and running. (Voir Page 48)
 - En cas d'échec avec les étapes précédentes, communiquer avec nous.
1-844-233-5673 | customerservice@powerbreezer.com

L'unité s'éteint:

- Si le Power Breezer s'éteint, le débrancher. Attendre 20 secondes, puis le rebrancher et le rallumer

L'unité ne roule pas:

- S'assurer que les freins des roulettes sont DÉVERROUILLÉS.

L'unité est branchée, allumée, mais les témoins à DEL sont éteints:

- La fonction d'atténuation des témoins à DEL peut avoir été activée. Il est possible de devoir augmenter la luminosité des témoins à DEL. (Voir Page 42)

VIII. GARANTIE

Garantie limitée du Power Breezer

Pendant deux (2) ans à partir de la date de l'expédition au premier acheteur, Maxify Solutions, Inc. (le « fabricant ») garantit que la fabrication et les matériaux du ventilateur, des pales du ventilateur, des filtres d'aspiration et de l'extérieur en polyéthylène de l'unité Power Breezer® ne comportent aucun défaut. Les composants ayant présentant un défaut de fabrication ou de matériau, après examen d'un membre du personnel autorisé par l'usine, seront réparés ou remplacés par des pièces nouvelles ou réusinées, au choix du fabricant ou du détaillant autorisé, et ce sans frais. Tous les autres composants du Power Breezer® sont couverts par une garantie d'un (1) an à partir de la date d'Expédition contre tout défaut de fabrication ou de matériau. Les frais de transport pouvant s'appliquer pour le remplacement ou la réparation en vertu de la présente garantie sont à la charge de l'acheteur. Toute réparation ou tout remplacement doit être fait par le fabricant ou un représentant ou détaillant Power Breezer® autorisé. Les réclamations de garantie doivent être envoyées le plus rapidement possible une fois un défaut constaté, mais avant la fin de la période de couverture prévue de la garantie. Lorsqu'une réparation ou un remplacement sous garantie est nécessaire, l'unité Power Breezer® doit être apportée au bureau du fabricant ou du détaillant autorisé durant les heures normales de bureau. Une période raisonnable doit être accordée pour effectuer les réparations ou les remplacements.

CES GARANTIES SONT LES SEULES GARANTIES EXPRESSES DU FABRICANT SUR LE POWER BREEZER®. CES GARANTIES SONT LIMITÉES EN DURÉE EN FONCTION DES PÉRIODES DE TEMPS DE CES GARANTIES ÉCRITES. CES GARANTIES REMPLACENT TOUTES OBLIGATIONS, RESPONSABILITÉS OU GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. CES GARANTIES NE COUVRENT PAS :

- (1) UNE DÉTÉRIORATION NORMALE OU UNE ATTÉNUATION DE LA COULEUR, DES ÉLÉMENTS COSMÉTIQUES OU D'APPARENCE;
- (2) UN DOMMAGE OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT CAUSÉ PAR TOUTE MODIFICATION OU ALTÉRATION NON AUTORISÉE RÉALISÉE SUR LE POWER BREEZER®;
- (3) L'UTILISATION DE MODÈLES DOMESTIQUES/INDUSTRIELS DANS DES APPLICATIONS OU DES INSTALLATIONS MILITAIRES;
- (4) UN DOMMAGE OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT CAUSÉ PAR DE L'ABUS, DE LA NÉGLIGENCE, UN ACCIDENT OU UN INCENDIE;
- (5) UN DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE PIÈCE NON AUTORISÉE ET NON COUVERTE;
- (6) L'OMISSION DE SUIVRE LES DIRECTIVES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DU FABRICANT.

LE FABRICANT AINSI QUE SES DÉTAILLANTS ET DISTRIBUTEURS AUTORISÉS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'UTILISATION DU POWER BREEZER®, DE TOUT ÉQUIPEMENT ALTERNATIF, DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ À DES BIENS, DE TOUTE PERTE COMMERCIALE, DE TEMPS OU DE TOUT INCONVÉNIENT OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE QUI EN DÉCOULE OU CONSÉCUTIF À CETTE PERTE D'UTILISATION.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visiter le site www.PowerBreezer.com.

IX. COORDONNÉES

Renseignements généraux ou soutien sur le produit ou l'installation

Courriel: customerservice@powerbreezer.com

Téléphone: 844-233-5673

Renseignements sur les ventes

sales@powerbreezer.com

Téléphone: 844-233-5673

Vidéos d'utilisateur

www.youtube.com/powerbreezer

www.PowerBreezer.com

Nous suivre

www.facebook.com/PowerBreezer

www.twitter.com/PowerBreezer

X. ACCESSOIRES DISPONIBLES



Trousse de propagation guidée:

Cette trousse compacte comprend le Réducteur de conduit avec une ligne de 10 pi de 20 po de diamètre.

Une conduite standard de 20 po de diamètre peut être ajoutée à cette trousse pour la rallonger.

PB-600-005-01



Housses de tête et de réservoir:

Housses imperméables avec sacs de rangement. Protéger le Power Breezer contre les intempéries et contre la poussière lorsqu'il est rangé. Housses de tête et de réservoir vendues séparément ou ensemble.

Housse de tête avec sac de rangement:

PB600-001-01

Housse de réservoir avec sac de rangement:

PB600-002-01

Ensemble de housses de tête et de réservoir avec sac de rangement:

PB600-003-01

Communiquer avec nous pour obtenir des renseignements pour commencer ces housses et d'autres pièces et accessoires.



4835 Sirona Drive, Suite 400
Charlotte, NC 28273

©2022 Maxify Solutions, Inc.
Tous droits réservés.

Power Breezer® est sous licence en vertu du
brevet U.S. Patent No. 6,789,787.

